MODUL Nr. 10

Modul 10 er tilkoplet modul 11 (for modulene 11 tom 15) og modul 9 for viderekobling til kontrollenhet.
Modul 10 har 3 penser: Nr. 28, 97 og 99.

De RJ 45 tilkoplingene som kommer fra modul 9, er de samme som er nevnt for denne modul – altså 6 kontakter som er nummerert. (3 doble kontakter).

De RJ 45 tilkoplingene som går til modul 11 er de samme som kommer fra modul 9 minus de kontakter som benyttes lokalt i modul 10 – altså til sammen 5 kontakter (2 ½ doble).

Fordelingen mot modul 11 er som følger: (Innkommende fordeling fra modul 9 – se denne modul)

o RJ 45 - 1	Par 1 -	12 VDC til dvergsignaler. Rød leder er +12V og hvit leder er – 12V. Gjelder alle moduler som har penser	
o RJ 45 - 1	Par 2 -	12VDC til øvrige hus (lagerbygg)	Modul 14 og 15
o RJ 45 - 1	Par 3 -	12 VDC til lokstall.	Modul 11
o RJ 45 - 1	Par 4 -	5 VDC forsyning fra SIC 24 AD til DBD 22	Modul 12
o RJ 45 - 2	Par 1 -	Kontroll dreieskive (gjennomgående)	Modul 13
o RJ 45 - 2	Par 2 -	Kontroll dreieskive (gjennomgående)	Modul 13
o RJ 45 - 2	Par 3 -	Kontroll dreieskive (gjennomgående)	Modul 13
o RJ 45 - 2	Par 4 -	Kontroll dreieskive (gjennomgående)	Modul 13
o RJ 45 - 3	Par 1 -	Hovedsignal inn 2 x grønn	Modul 12
o RJ 45 - 3	Par 2 -	Hovedsignal inn + 12 V og rødt	Modul 12
o RJ 45 - 3	Par 3 -	Signalering fra DBD 22 (a) Brun=Ledig b)Br/Hv=Inn)	Modul 12
o RJ 45 - 3	Par 4 -	Pensemotor 38	Modul 14
o RJ 45 - 4	Par 1 -	Pensemotor 36	Modul 12
o RJ 45 - 4	Par 2 -	Pensemotor 34	Modul 12
o RJ 45 - 4	Par 3 -	Pensemotor 87	Modul 11
o RJ 45 - 4	Par 4 -	Pensemotor 287	Modul 11
o RJ 45 - 5	Par 1 -	Pensemotor 89	Modul 11
o RJ 45 - 5	Par 2 -	Pensemotor 91	Modul 11
o RJ 45 - 5	Par 3 -	Pensemotor 93	Modul 11
o RJ 45 - 5	Par 4 -	Pensemotor 95	Modul 11

Lokal fordeling fra RJ 45 INN: (Se modul 9 for referanser)

o Fra RJ 45 - 6	Par 1 -	Pensemotor 28
o Fra RJ 45 - 6	Par 2 -	Pensemotor 97
o Fra RJ 45 - 6	Par 3 -	Pensemotor 99
o Fra RJ 45 - 1	Par 1 -	12 VDC til dvergsignaler. Rød leder er +12V og hvit leder er – 12V.

+

Lystilkoblinger ved behov